



0331  
 ungeschirmte Typen  
 non-shielded versions  
 versions non blindées

- Teile 1–3 auffädeln
- Leiter anlöten
- Teile 3 und 5 in Teil 4 einhängen
- Teil 4 zuklappen und in Teil 6 schieben
- Steckverbinder (Teil 1–6) mit Montageschlüssel verschrauben
- Teil 7 aufstecken (nur bei Kupplung)

- thread parts 1–3
- solder conductors
- set parts 3 and 5 into part 4
- close part 4 and insert into part 6
- screw down connector (parts 1–6) with wrench
- insert part 7 (sockets only)

- enfilez les pièces 1–3
- souder les conducteurs
- placer les pièces 3 et 5 dans la pièce 4
- fermer la pièce 4 et l'insérer dans la pièce 6
- visser le connecteur (pièces 1–6) avec la clé de montage
- insérer la pièce 7 (exclusivement pour les connecteurs femelles)

